



## CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ

Procédure pour fontaine à eau avec option eau gazeuse

### 1 ACCÉDER A LA BOUTEILLE DE GAZ

La bouteille de gaz est, sauf pour les fontaines mini bar, située sur le devant du distributeur. Pour accéder à cette bouteille, il faut retirer le panneau avant. Le panneau frontal est maintenu par des ergots.

Pour dégager le panneau avec précaution, il faut selon votre fontaine :

- Pousser légèrement vers le bas puis ramener le panneau vers vous
- Soulever légèrement vers le haut et ramener le panneau vers vous

Une fois le panneau déclipé, il vous suffit de l'enlever et de le déposer sur le côté.



1

Partie basse de la fontaine

### 2 ISOLER LA BOUTEILLE DE CO2 DU CIRCUIT

Dans le sens anti-horaire, ramenez délicatement sur la position Off le régulateur de pression. Pour fermer le circuit vous allez tourner entre 2 et 3 tours. A présent, le circuit de gazéification est fermé et vous allez pouvoir retirer en toute sécurité la bouteille.



2

Fermez complètement le régulateur sur OFF

### 3 RETIRER LA BOUTEILLE VIDE DE GAZ

Dévisser la bouteille de gaz en maintenant le régulateur avec une main et en faisant tourner la bouteille dans le sens anti horaire avec l'autre. Cette opération est sans danger car la bouteille de gaz est munie d'un système anti-retour. Ce système évite toute fuite de gaz lors de la manipulation de la bouteille avec le régulateur.



3

### 4 INSTALLATION DE LA NOUVELLE BOUTEILLE

Avec la nouvelle bouteille, réfaire les étapes précédentes en sens inverse. Réouvrez progressivement le régulateur de pression. Positionnez-ne sur le chiffre 3. Reposez délicatement la bouteille pleine dans la fontaine.



4

Régler sur 3 bars le régulateur

N° National 0 826 107 170

0,15 € / min